WEATHERY
簡易操作マニュアル

株式会社キッズウェイ

WEATHERY簡易操作マニュアル

本紙はWEATHERYの簡易操作マニュアルです。
設定の変更やログの取得にはブラウザを使用します。PCではMicrosoft Edge、タブレット・スマートフォンでは
Safariなどを使用してください。

・ログイン操作



・ブラウザを起動し、URL『https://weathery.jp/』を入力し、viewerサイトを表示します。

①:同梱されている設定情報シートを確認し、『ログインID』と『パスワード』を入力してください。
②:【ログイン】ボタンを押して下さい。
③:アカウントを新規で登録する場合は【こちら】を押して下さい。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・ユーザー発行



①:『ユーザー名』『パスワード』『パスワード(確認用)』をそれぞれ入力してください。
②:【発行】ボタンを押して下さい。
※すでに登録されているユーザー名は登録できません。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・一覧表示画面



・リスト表示

・登録されているセンサーの最新の情報を一覧表示します。
・グループ設定を行うことで、グループ毎に一覧表示ができます。
・【表示切替】ボタンを押すことでセンサー種類ごとのリスト表示と切り替えることができます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・人感センサー設定　※WEF-DS01 , WEF-TH01のみ



①:スケジュール設定項参照
②:センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。
【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警報を行います。
【音・光 強制ON】センサー検知に関わらず警報を行います。さらにセンサー検知した場合、メールで通知します。
【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。
【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー検知した場合は常にメール通知及び警報を行います。
③:②の入力内容を反映させます。
④:過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・温湿度センサー設定



①：スケジュール設定項参照
②：警報通知のしきい値を設定します。
③：センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。
【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警告を行います。
【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。
【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー取得値がしきい値を超えた場合は常にメール通知及び警報を行います。
④：②③の入力内容を反映させます。
⑤：過去のデータをグラフ表示します。
⑥：過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル


・風速センサー設定　※WEF-DS01のみ



①：スケジュール設定項参照
②：警報通知のしきい値を設定します。
③：センサー検知した際のメール通知及び警報作動時間を設定します。
【スケジュール通り監視】①で設定した時間にメール通知及び警告を行います。
【音・光 強制OFF】センサー検知した場合でも警報は行いませんが、メール通知は行います。
【常時監視】①で設定した時間に関係なくセンサー取得値がしきい値を超えた場合は常にメール通知及び警報を行います。
④：②③の入力内容を反映させます。
⑤：過去のデータをグラフ表示します。
⑥：過去にセンサー検知した最新100件までのログが表示されます。日付を指定してログのダウンロードが行えます。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・スケジュール設定



①:スケジュールを登録する日付をチェックします。一度に複数の日付をチェックすることができます。
②:スケジュールを開始する時刻と終了する時刻をプルダウンから指定します。
③:【追加】ボタンで登録を、【削除】ボタンで削除できます。スケジュール登録された部分は橙色で表示されます。
④:登録されたスケジュールを全て削除します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・ユニット設定



①:追加するセンサーユニットのシリアル番号を入力します。【追加】ボタンを押すと追加されます。
②:センサーの名称を変更します。変更する名称を入力し、入力領域外をクリックすると変更されます。
③:登録を削除するユニットを選択します。
④:③で選択したユニット登録を削除します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・パスワード設定



①:現在のパスワード、新しく使用するパスワード、確認用にもう一度新しく使用するパスワードを入力して下さい。
②:①で入力した内容を反映させます。

WEATHERY簡易操作マニュアル


・メール設定



①:通知をするメールアドレスを入力して下さい。【テスト】ボタンでテストメールを送信することができます。
②:メール通知をするかどうか選択できます。メール通知をしない場合無効にしてください。
③:登録されているメールアドレスに対してメール通知をするセンサーを選択します。未登録センサー項目から
メール通知をするセンサーを選択し、【◁】ボタンで登録して下さい。
登録センサーから選択したセンサーを【▷】ボタンで登録から削除することが出来ます。
【確定】ボタンで設定を反映します。

WEATHERY簡易操作マニュアル

・グループ設定



①:ユーザー名、グループ名、センサー名を押すと、以下対応するコマンドが②に表示されます。
　ユーザー名:【追加】ユーザー名の下に新しくグループを作成します。
　グループ名:【追加】選択したグループの下に新しくグループを作成します。
　　【移動】選択したグループをユーザー、もしくグループ内に移動します。
　　【変更】グループ名を変更します。
　　【削除】選択したグループを削除します。グループ内のセンサーはユーザー名の下に移動します。
　センサー名:【移動】選択したユニットをユーザー、もしくはグループ内に移動します。
②:①に対応したコマンドが表示されます。